

\*I - Επιθεώρηση  
\*R - Αντικατάσταση

	Διάστημα σε μήνες:	24	48	72	96	120
	Χλμ. x 1.000:	30	60	90	120	150
	Μίλια x 1.000:	20	40	60	80	100
<b>1</b>	Ψυκτικό υγρό ηλεκτρικής μονάδας ελέγχου:	-	-	R	-	-
<b>2</b>	Λάδι μετάδοσης κίνησης:	Αντικατάσταση κάθε 24 Μήνες / 48,000Χλμ. / 30,000 Μίλια				
<b>3</b>	Άξονας μετάδοσης κίνησης & καλυμμάτων:	I	I	I	I	I
<b>4</b>	Στάθμη ψυκτικού υγρού:	I	I	I	I	I
<b>5</b>	Φίλτρο ελέγχου αέρα κλιματισμού:	R	R	R	R	R
<b>6</b>	Τακάκια και Δίσκοι φρένων (4τεμ.):	I	I	I	I	I
<b>7</b>	Γραμμές και εύκαμπτοι σωλήνες φρένων:	I	I	I	I	I
<b>8</b>	Στάθμη υγρών φρένων(προσθήκη εάν απαιτείται):	I	I	I	I	I
<b>9</b>	Υγρό φρένων:	R	R	R	R	R
<b>10</b>	Σφαιρικές αρθρώσεις ράβδου κατεύθυνσης:	I	I	I	I	I
<b>11</b>	Σύστημα ανάρτησης:	I	I	I	I	I
<b>12</b>	Ελαστικά (φθορά πέλματος και πίεση):	I	I	I	I	I
<b>13</b>	Υψηλής τάσης μπαταρία:	I	I	I	I	I
<b>14</b>	Εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης (Πλεξούδας καλωδίωσης υψηλής τάσης και ηλεκτρικά εξαρτήματα υψηλής τάσης):	I	I	I	I	I

\*Προκειμένου τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους προτείνεται η εναλλαγή τους όπως και η επιθεώρηση ευθυγράμμισης κάθε 10.000χλμ.

\*\*Η συντήρηση του οχήματος πραγματοποιείται με βάση την ένδειξη του οδομέτρου (συνολικά χιλιόμετρα) ή τους μήνες, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Για μια λεπτομερή επισκόπηση του προγράμματος συντήρησης, ανατρέξτε στο περιεχόμενο του εγχειριδίου κατόχου του αντίστοιχου μοντέλου

Applicable for models :

ATTO 3	Dolphin	SEAL RWD	SEAL AWD	SEAL U EV	SEALION	ATTO 2
						